

## OPIS PROIZVODA

FUT092 4 ZONE je upravljač za daljinsku kontrolu i dimovanje led proizvoda uz odgovarajuću risiver (prijemnik).


## TEHNIČKI PARAMETRI

Model: ..... FUT092 4 zone


Napon: ..... 2x1.5V AAA

Frekvencija prenosa: ..... 2,4 GHz


## UPARIVANJE



Ugasite svetlo, nakon 10 sekundi ponovo ga uključite




Kad se svetlo upali, kratko pritisnite dugme od bilo koje zone, tri puta u okviru od 3 sekunde



Ako svetlo trepce 3 puta polako, to znači da je povezivanje uspešno obavljeno.

**⚠ Ako svetlo ne trepce polako, povezivanje nije uspešno. Ponovo isključite svetlo i ponovo sledite iste korake.**


## RESETOVANJE



Ugasite svetlo, nakon 10 sekundi ponovo ga uključite




Kad se svetlo upali, kratko pritisnite dugme 5 puta u okviru od 3 sekunde. Resetovanje mora biti sa istom zonom sa kojom je izvršeno uparivanje.



Ako svetlo trepce 10 puta brzo, to znači da je resetovanje uspešno obavljeno.

**⚠ Ako svetlo ne trepce brzo, resetovanje nije uspešno. Ponovo isključite svetlo i ponovo sledite iste korake.**


## OBJAŠNJENJE UPRAVLJAČA



• **Noćno svetlo** (funkcija dostupna samo za određene tipove proizvoda): Dug pritisak na dugme "Isključi" ili dugme "Uključi" i svetlo će preći u noćni režim.

## GRUPISANJE

• Možete dodati neograničen broj svetla u zonu na 4-kanalnom daljinskom upravljaču, uparivanjem svetla na različite zone. Na ovaj način ste potpuno fleksibilni u stvaranju različitih kombinacija grupa. Ispod možete videti neke primere grupisanja.



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.