

Model: 623030-WW-W1
Nominalni napon: 3*1.5V(AA)
Nominalna snaga: 30*max 0.06W led DC
Stepen Zaštite: IP20

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte priloženi priručnik za upotrebu pre pokretanja.
Sačuvajte priručnik i ambalažu za buduće reference, jer one sadrže važne informacije.
Ako ovaj uređaj treba proslediti trecem licu, onda treba da poseduje ovaj priručnik za upotrebu.

UPUTSTVO ZA BEZBEDNOST

Ovo je proizvod za dekoraciju, a ne igračka za decu! Molimo vas čuvajte van domasaja dece.
Ovaj proizvod nije pogodan za osvetljenje prostorije i služi samo za dekoraciju.
Ovaj proizvod je samo za unutrašnju upotrebu; ne koristiti na otvorenom!
Ne koristite članak više ako je oštećen.
Molimo uklonite svu ambalažu pre upotrebe, osim ako je pakovanje bilo prilagođena za prikaz.
Ne koristiti u blizini vode. Opasnost od strujnog udara!
Ne sme se koristiti u blizini plinskih ili električnih grejača, otvorenih kamina, sveca ili drugih izvora toplote.
Nikada ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod. Za servisiranje i popravku kontaktirajte specijalizovanog prodavca ili kvalifikovanog operatera.
Molimo proverite oštećenja pre svake upotrebe proizvoda.
Ne stavljajte nikakve predmete da vise iznad proizvoda.
Zaštite proizvod od prašine, vlage i ekstremnih temperatura.
Držite proizvod daleko od lako zapaljivih materijala (npr. Zavesa).
Lampe nisu zamenljive!
Ne mešajte baterije različitih vrsta; nemojte koristiti nove baterije sa starim
Izvadite baterije iz odeljka za baterije ako necete koristiti proizvod na duži period.
Ispražnjene baterije treba odmah ukloniti iz baterijskog odeljka kako bi se izbeglo curenje.
Odmah uklonite baterije koje su curile iz odeljka za baterije.
Oprez, tečnosti u baterijama su korozivne.
Držite baterije dalje od požara, jer mogu eksplodirati ili procuriti.
Na stezaljkama za napajanje ne sme doci do kratkog spoja.
Baterije koje se ne mogu puniti nikada se ne smeju puniti

Umetnite nove komercijalne baterije, sa pravilnim polaritetom (kao naznačeno u odeljku za baterije).

Pazite na ispravan polaritet prilikom umetanja baterija.

Nakon umetanja baterija možete upaliti proizvod podešavanjem prekidača ON /OFF.

Rukujte pažljivo! Lomljivo!

Čišćenje i održavanje:

Pre čišćenja izvadite baterije iz odeljka za baterije.

Očistite proizvod mekom krpom i nekim blagim sredstvom za čišćenje ako je potrebno.

Nemojte uopšte koristiti benzin ili rastvarače, jer se materijali mogu oštetiti.



IP20



Ovo uputstvo, niti bilo koji njegov deo, ne sme se umnožavati niti na bilo koji način koristiti, prevoditi, adaptirati ili vršiti bilo kakve prepravke teksta, slika ili znakova bez saglasnosti društva XENON-LIGHT d.o.o. Beograd, koje zadržava sva prava na istom.